





DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
Global Standards

3 min.

max. 70 °C / 158 °F

max. 70 °C / 158 °F



- D** Montage- und Bedienanleitung
CN 安装及操作指南
CZ Návod k instalaci a k použití
E Instrucciones de montaje y de manejo
EST Paigaldamine ja kasutamine
F Instructions de montage et d'utilisation
GB Installation and operating instructions
GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
H Szerelési és használati utasítás
I Istruzioni di montaggio e per l'uso
LT Montavimo ir naudojimo instrukcija
LV Montāžas un lietošanas instrukcija
NL Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja montażu i obsługi
RO Instrucțiuni de montaj și utilizare
RUS Руководство по монтажу и эксплуатации
SK Návod na montáž a obsluhu
SLO Navodila za montažo in uporabo
UA Інструкція по монтажу та експлуатації
UAE تعليمات التركيب والتشغيل




Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com


KLUDI




2.




3.



4.



5.



6.

